

SHERA™
build better, live better



INSTRUKCJA
KLEJENIA I MONTAŻU

Instrukcja klejenia

I MONTAŻU

1. Do kartusza z klejem polimerowym dołączony jest **nosek do aplikacji z wykończeniem w kształcie litery V**. Końcówka ta zapewnia optymalną siłę wyciskania oraz umożliwia nałożenie odpowiedniej ilości kleju.
2. Klej aplikujemy trzymając kartusz w pozycji **prostopadłej do powierzchni**.
3. Klej aplikujemy paskami pionowymi w odstępach **od 40 do 50 cm, w zależności od wagi klejonego elementu**.
4. Po dociśnięciu łączonych elementów pozostaje **szczelina wentylacyjna o grubości od 2 do 3 mm**, dająca gwarancję pełnego utwardzenia.
5. Zaleca się aby podłoże przygotowane do klejenia desek włóknocementowych klejami polimerowymi było przygotowane w identyczny sposób jak podłoże do położenia wyprawy z tynku elewacyjnego, np. baranku lub kornika.

Zaprezentowano to na rysunku poglądowym.

